

	GstarCAD 2026			AutoCAD 2026	
Operazione Sistema	Più	Pro	Standard	Com	LT
Windows Supporto	✓	✓	✓	✓	✓
Linux Supporto		✓	✓		
macOS Supporto		✓	✓	✓	
File	Più	Pro	Standard	Com	LT
64 bit Supporto	✓	✓	✓	✓	✓
.dwg/.dxf per AutoCAD versione 2.5 a 2018	✓	✓	✓	✓	✓
.pat,.shx,.lin e ecc.	✓	✓	✓	✓	✓
Recupera file e Valutazione	✓	✓	✓	✓	✓
Purga	✓	✓	✓	✓	✓
Etransmit	✓	✓	✓	✓	✓
Set di fogli Manager	✓	✓	✓	✓	✓
Standard CAD .dws	✓	✓	✓	✓	
DWF Sottostrato	✓	✓	✓	✓	✓
PDF Sottostrato	✓	✓	✓	✓	✓
Importazione DGN e Sottostrato	✓	✓	✓	✓	✓
Disegno Convertire	✓	✓	✓	✓	✓
Importa WMF, SAT, 3DS, DWF, DWFX, DGN, PDF,	✓	✓	✓	Parzialmente	Parzialmente
Esporta in DWG, DWF, DWFX, WMF, EMF, SAB,	✓	✓	✓	Parzialmente	Parzialmente
Traccia e pubblica su PDF	✓	✓	✓	✓	✓
Pubblica in DWF 2D e 3D	✓	✓	✓	✓	✓
Collaborazione	✓ 365	✓ 365	✓ 365	Diverso	Diverso
IFC Import/Export e Modificare	✓	✓			
Importazione e RVT Modificare	✓	✓			
Documento unico Modalità	✓	✓	✓	✓	✓
Digitale Firma	✓	✓	✓	✓	✓
Firma digitale in batch Attrezzo	✓	✓	✓	✓	✓
Ripristina le impostazioni Predefinito.	✓	✓	✓	✓	✓
STEP/IGES File	✓	✓		✓	
DWGUNITS	✓	✓	✓	✓	✓
Disegno Unire	✓	✓	✓		
Segno Su				✓	✓
Supporto connesso File				✓	
Attività Approfondimenti				✓	
Interfaccia	Più	Pro	Standard	Com	LT
Modellazione 3D Spazio di lavoro	✓	✓	✓	✓	✓
Presto Proprietà	✓	✓	✓	✓	✓
Bloccare Tavolozza				✓	✓
Buio Tema	✓	✓	✓	✓	✓
Messaggio nascosto Impostazioni	✓	✓	✓	✓	✓
Spazio di lavoro comando	✓	✓	✓	✓	✓
Menu CUI e Barre degli strumenti	✓	✓	✓	✓	
Importazione CUI e Esportare	✓	✓	✓	✓	✓
Trascina e rilascia Personalizzazione	✓	✓	✓		
Menu visivo Personalizzazione	✓	✓	✓	✓	✓
Nastro/Eccentrico	✓	✓	✓	✓	✓
Proprietà Tavolozze	✓	✓	✓	✓	✓
Centro di progettazione/Tavolozza degli	✓	✓	✓	✓	✓
Comando Linea	✓	✓	✓	✓	✓
Pulito Schermo	✓	✓	✓	✓	✓
Input dinamico e automatico Completare	✓	✓	✓	✓	✓
Riga di comando cliccabile Opzioni				✓	✓
File Tab	✓	✓	✓	✓	✓
Illuminato Windows				✓	✓

Selezione, Snap & Traccia	Più	Pro	Standard	Com	LT
Dispositivo mouse 3D Adattamento	✓	✓	✓	✓	✓
Lazo Selezione	✓	✓	✓	✓	✓
Navigazione Cubo	✓	✓	✓	✓	✓
CICLO DI SELEZIONE	✓	✓	✓	✓	✓
Fare clic con il pulsante destro del mouse e	✓	✓	✓	✓	✓
Selezione Anteprema	✓	✓	✓	✓	✓
Effetto di selezione Personalizzazione				✓	✓
Presto Selezionare	✓	✓	✓	✓	✓
Selezionare Simile	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunzionale Impugnatura	✓	✓	✓	✓	✓
Osnap	✓	✓	✓	✓	✓
Griglia e Affrettato	✓	✓	✓	✓	✓
Polare e OTrack	✓	✓	✓	✓	✓
Distanza dal punto finale e divisione Segmenti	✓	✓	✓		
Gruppo	✓	✓	✓	✓	✓
AGGIUNTO SELEZIONATO comando	✓	✓	✓	✓	✓
Stile comando	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensioni	Più	Pro	Standard	Com	LT
DIMCENTER Comando	✓	✓	✓	Parzialmente	Parzialmente
Riassociare Dimensione	✓	✓	✓	✓	✓
DIMTOFFSET	✓	✓	✓		
Presto Misura	Rapid Distanza	Rapid Distanza	Rapid Distanza	✓	✓
Standard Dimensioni	✓	✓	✓	✓	✓
Associativo Dimensione	✓	✓	✓	✓	✓
Presto Dimensione	✓	✓	✓	✓	✓
Qleader	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensione Rottura	✓	✓	✓	✓	✓
Multileader	✓	✓	✓	✓	✓
Dinamico Dimensioni	✓	✓	✓	✓	✓
Voce Annotazione	✓	✓	✓		
Vincoli parametrici (Geometrico)	Più	Pro	Standard	Com	LT
Auto Vincolo				✓	
Coincidente Vincolo	✓			✓	✓
Perpendicolare Vincolo	✓			✓	✓
Parallelo Vincolo	✓			✓	✓
Tangente Vincolo	✓			✓	✓
Orizzontale Vincolo	✓			✓	✓
Verticale Vincolo	✓			✓	✓
Collinare Vincolo	✓			✓	✓
Concentrico Vincolo	✓			✓	✓
Liscio Vincolo	✓			✓	
Simmetrico Vincolo	✓			✓	✓
Pari Vincolo	✓			✓	✓
Aggiustare Vincolo	✓			✓	✓
Vincolo Impostazioni	✓			✓	✓
Eliminare Vincoli	✓			✓	✓
Mostra/Nascondi Vincolo	✓			✓	✓
Vincoli parametrici (Dimensione)	Più	Pro	Standard	Com	LT
Lineare Vincolo	✓			✓	
Orizzontale Vincolo	✓			✓	
Verticale Vincolo	✓			✓	
Allineato Vincolo	✓			✓	
Angolare Vincolo	✓			✓	
Raggio Vincolo	✓			✓	

Diametro Vincolo	✓			✓	
Vincolo Impostazioni	✓			✓	
Eliminare Vincoli	✓			✓	
Mostra/Nascondi Vincolo	✓			✓	
Parametri Manager	✓			✓	
Vincolo dinamico Modalità	✓			✓	
Vincolo annotativo Modalità	✓			✓	
Testo	Più	Pro	Standard	Com	LT
Allineamento testo / Testo Incontro	✓	✓	✓	Testo Allineare	Testo Allineare
Modifica Testo	✓	✓	✓		
Testo M	✓	✓	✓	✓	✓
Testo in apice e Abbonamenti	✓	✓	✓	✓	✓
Testo	✓	✓	✓	✓	✓
Carattere multilingue Impostato	✓	✓	✓	✓	✓
Testo in loco Redattore	✓	✓	✓	✓	✓
Testo M Redattore	✓	✓	✓	✓	✓
Supporto per i formati .shx e .ttf font	✓	✓	✓	✓	✓
Ortografia	✓	✓	✓	✓	✓
Controlla l'ortografia in Testo M	✓	✓	✓	✓	✓
Campo	✓	✓	✓	✓	✓
Revcloud	✓	✓	✓	✓	✓
Cerchio e arco Wipeout Opzioni	✓	✓	✓		
Testo incrementale Copia	✓	✓	✓		
Testo automatico Numerazione	✓	✓	✓	✓	✓
Testo su linea	✓	✓	✓		
Statistiche Somma	✓	✓	✓		
Strati	Più	Pro	Standard	Com	LT
Auto Strato	✓	✓	✓		
Passaggio a ByLayer (SETBYLAYER)	✓	✓	✓	✓	✓
Proprietà del livello Manager	✓	✓	✓	✓	✓
Stati degli strati Manager	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Traduttore	✓	✓	✓	✓	
Strato Camminare	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Precedente	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Isolare	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Non isolato	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Serratura	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Sbloccare	✓	✓	✓	✓	✓
Sblocco del livello Tutto	✓	✓	✓		
Blocca altro Strati	✓	✓	✓		
Strato Congelare	✓	✓	✓	✓	✓
Congela altro Strato	✓	✓	✓		
Scongela tutto Strati	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Spento	✓	✓	✓	✓	✓
Altro Strato	✓	✓	✓		
Attiva tutti i livelli SU	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Unire	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Eliminare	✓	✓	✓	✓	✓
Strato Incontro	✓	✓	✓	✓	✓
Finestra di visualizzazione Strato	✓	✓	✓	✓	✓
Schiudere	Più	Pro	Standard	Com	LT
Oggetti tratteggiati da Strumento Tavolozze	✓	✓	✓	✓	✓
Pendenza Botole	✓	✓	✓	✓	✓
Costume Modelli	✓	✓	✓	✓	✓
Sfondo e colore per tratteggio Modelli	✓	✓	✓	✓	✓

Ritagliare/estendere il/al modello di tratteggio	✓	✓	✓	✓	✓
Superhatch	✓	✓	✓	✓	
Trasparenza per Schiudere	✓	✓	✓	✓	✓
Rifinisci/Estendi/Porta anteprima	✓	✓	✓	✓	✓
Raster immagini	Più	Pro	Standard	Com	LT
Supporto per immagini raster (ritaglio,	✓	✓	✓	✓	✓
Tipi di immagine supportati File (bmp\jpg\png\tga\tif\gif\pcx\ecw...)	✓	✓	✓	✓	✓
Esprimere Utensili	Più	Pro	Standard	Com	LT
Blocco Comando	✓	✓	✓		
Disposizione Unire	✓	✓	✓	✓	✓
Sincronizzare Finestre di visualizzazione	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo del punto di interruzione (CLOSELINE)	✓	✓	✓		
Selezione rapida (FASTSEL)	✓	✓	✓	✓	✓
Modifica Base	✓	✓	✓		
Disegno a livelli Ordine	✓	✓	✓		
Statistiche, blocchi Numero	✓	✓	✓	Contare Comando	Contare Comando
Zona Tavolo	✓	✓	✓		
Rottura Oggetto	✓	✓	✓		
Bloccare Rottura	✓	✓	✓		
Grafico Confrontare	✓	✓	✓		
Batpurge	✓	✓	✓		
Impaginazione a cura di Sentiero	✓	✓	✓	Vettore	Vettore
Linea 2pl	✓	✓	✓		
Sptpl	✓	✓	✓		
GstarCAD Utensili	✓	✓	✓		
Complotto utensili	✓	✓	✓		
Disegno Confrontare	✓	✓	✓	Disegno	Disegno
Elimina gli oggetti duplicati (ESAGERATO)	✓	✓	✓	✓	✓
Bloccare Sostituire	✓	✓	✓	✓	✓
Altri	Più	Pro	Standard	Com	LT
Hardware Accelerazione	✓	✓	✓	✓	✓
Pausa alle Punto	✓	✓	✓	✓	✓
Regione	✓	✓		✓	✓
Fare Forma	✓	✓	✓	✓	✓
Importa layout come Foglio	✓	✓	✓	✓	✓
Finestra panoramica Scala	✓	✓	✓	✓	✓
VPMAX/VPMIN	✓	✓	✓	✓	✓
Attributo Incremento	✓	✓	✓		
Definire la viewport del layout dallo spazio	✓	✓	✓		
Sicurezza	✓	✓	✓	✓	
Gratuito Scala	✓	✓	✓		
Schiudere per Indietro	✓	✓	✓	✓	✓
Inversione	✓	✓	✓	✓	✓
Sincronizzare Attributi	✓	✓	✓	✓	✓
Clip	✓	✓	✓	✓	✓
Vettore Opzioni	✓	✓	✓	✓	✓
Strumento di allineamento / Disponi Attrezzo	✓	✓	✓		
Areasum	✓	✓	✓		
Tavolo	✓	✓	✓	✓	✓
Simmetrico Disegno	✓	✓	✓		
Schema oggetti	✓	✓	✓		
Linee centrali intelligenti/Centro Segni				✓	✓
Invertire Filetto	✓	✓	✓		
Disegna e modifica Comandi	✓	✓	✓	✓	✓

Offset Stile	✓	✓	✓	✓	✓
Elica	✓	✓	✓	✓	✓
Panoramica e panoramica in tempo reale Zoom	✓	✓	✓	✓	✓
Volanti				✓	✓
Ridisegnare e Rigenerazione	✓	✓	✓	✓	✓
Impaginazione e carta Spazio	✓	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del layout impostazioni	✓	✓	✓	✓	✓
Lente d'ingrandimento	✓	✓			
Codice a barre e QR Codice	✓	✓	✓		
Non rettangolare Finestre di visualizzazione	✓	✓	✓	✓	✓
Personalizzazione delle scorciatoie (CUSTACC)	✓	✓	✓		
Incontro Proprietà	✓	✓	✓	✓	✓
Multilinee e Multilinea Stili	✓	✓	✓	✓	
Blocco Crea e Inserire	✓	✓	✓	✓	✓
Ridefinire Bloccare	✓	✓	✓	✓	✓
Attributo di blocco Definizione	✓	✓	✓	✓	✓
Rimodifica	✓	✓	✓	✓	✓
Collegamento ipertestuale	✓	✓	✓	✓	✓
Scala Lista	✓	✓	✓	✓	✓
Creazione di blocchi dinamici/	✓	✓	Parzialme	✓	✓
Tavolo Utensili	✓	✓	✓		
AutoXLSTable	✓	✓	✓		
Linea Booleano	✓	✓	✓		
Percorso Xref riparazione				✓	✓
Annulla/Ripristina Anteprima	✓	✓	✓	✓	✓
Accorto Blocchi				✓	
3D	Più	Pro	Standard	Com	LT
POLISOLIDO	✓	✓		✓	
PLANESURF	✓	✓		✓	
SURFOFFSET	✓	✓		✓	
CONVTOMESH	✓	✓		✓	
CONVOSOLID	✓	✓		✓	
CONVTOSURFACE	✓	✓		✓	
CITTÀ DI CONVTON	✓	✓		✓	
Punto Nuvola	✓	✓	✓	✓	
Edizione 3D Impugnatura	✓	✓		✓	
Sezione Aereo	✓	✓		✓	
Flatshot	✓	✓		✓	
3D Superfici	✓	✓	✓	✓	
Modellazione ACIS e Modifica	✓	✓		✓	
Orbita 3D opzioni	✓	✓	✓	✓	
Telecamera				✓	
Render	✓	✓		✓	
Stili visivi Manager	✓	✓		✓	
Solido modifica	✓	✓		✓	
Solprof / Solview / Soldraw	✓	✓		✓	
Stampa	Più	Pro	Standard	Com	LT
Stile grafico CTB e STB File	✓	✓	✓	✓	✓
Tabella degli stili di stampa Redattore	✓	✓	✓	✓	✓
Stampa integrata Autista	✓	✓	✓	✓	✓
Importazione e modifica della pagina	✓	✓	✓	✓	✓
Pubblicare	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOPUBBLICAZIONE	✓	✓	✓	✓	✓
Stampa 3D Studio				✓	
Nascondino e ombra Complotto	✓	✓	✓	✓	✓
Lotto Stampa	✓	✓	✓		

Organizzare telaio	✓	✓	✓		
Programmazione	Più	Pro	Standard	Com	LT
Carico Pitone	✓	✓	✓		
LISP Debugger	✓	✓	✓	✓	
Dati dell'entità Redattore	✓	✓	✓	✓	
Registrazione e azione Macro				✓	
LISP vl-, vlr-, vla- e vlax	✓	✓	✓	✓	
LISP Crittografia	✓	✓	✓	✓	
(SDS/ADS)	✓	✓	✓	✓	
DCL / Motore DCL / COM API	✓	✓	✓	✓	
Visual Basic per Applicazioni	✓	✓	✓	✓	
Progetti VBA VBI Supporto	✓	✓	✓	DVB	
.Netto Struttura	✓	✓	✓	✓	
GRX (GstarCAD Runtime estensione)	✓	✓	✓	ARX	
Supporto menu CUI/Diesel Espressioni	✓	✓	✓	✓	✓
Diesel Espressioni	✓	✓	✓	✓	✓
File MNU e MNS Supporto	✓	✓	✓	✓	✓
API (barra degli strumenti e menu)	✓	✓	✓	✓	
Licenze	Più	Pro	Standard	Com	LT
Sottoscrizione	✓	✓	✓	✓	✓
Pepero Licenza	✓	✓	✓		
USB autonomo dongle	✓	✓	✓		
USB di rete dongle	✓	✓	✓		
Autonomo Licenza	✓	✓	✓	✓	✓
Rete Licenza	✓	✓	✓		

OSSERVAZIONI

Questa tabella è a scopo di riferimento soltanto.

Lo spazio vuoto significa funzionalmente non supportato.

Il pacchetto GstarCAD che contiene la versione LT non supporta BEDIT.

Tabella comparativa aggiornata il 21 maggio. 2025.

Il confronto delle funzionalità di cui sopra si basa su Windows versione.